


Вниманию пользователей Windows 8 и Windows 8.1


Данные операционные системы имеют свойство не устанавливать драйвера устройства без **цифровой подписи в компании Microsoft**. Драйвер устройств Астра-8945, Астра-8945 Pro, Астра-812 Pro, Астра-712 Pro такой подписи не имеет.

Для продолжения настройки и эксплуатации системы сигнализации необходимо **отключить проверку цифровой подписи драйверов**, для чего **выполните ряд шагов**:


1. Переместите курсор в правый нижний угол экрана, выберите пункт «Параметры» или нажмите клавиши **Win** (окна рядом с левым Ctrl) + **I** (русская Щ).
2. Нажмите клавишу **Shift** и, держа нажатой, выберите «Выключение» и затем «Перезагрузка».




3. После перезагрузки компьютера в выпавшем меню выберите «Диагностика».




4. В окне «Диагностика» выберите «Дополнительные параметры».




5. В окне «Дополнительные параметры» выберите «Параметры загрузки».



6. В окне «Параметры загрузки» нажмите «Перезагрузить».



7. В окне «Параметры загрузки» выберите пункт «7», нажав клавишу **F7**.



После выполнения данной процедуры компьютер перезагружается, и драйверы приборов будут успешно установлены.